



B1 - Pt100 - temperatura łożyska PR4114
 B2 - Pt100 - temperatura łożyska PR4114
 B3 - 3xPt100 - temperatura uzwojenia PR4114
 B4 - Pt100 - temperatura łożyska PR4114
 B5 - Pt100 - temperatura łożyska PR4114
 B6 - 3xPt100 - temperatura uzwojenia PR4114

POMIAR TEMPERATURY
 SILNIK 1 - R9U09M1
 POMIAR TEMPERATURY
 SILNIK 2 - R9U09M2

B8 - kontrola obrotów bębna zwrotnego P+F NAMUR+KHU8DW
 B9 - skoszenie taśmy elewatora; max.1 ostrzeżenie
 B10 - skoszenie taśmy elewatora; max.2 wyłączenie
 B11 - skoszenie taśmy elewatora; max.1 ostrzeżenie
 B12 - skoszenie taśmy elewatora; max.2 wyłączenie
 B13 - skoszenie taśmy elewatora; max.1 ostrzeżenie
 B14 - skoszenie taśmy elewatora; max.2 wyłączenie
 B15 - skoszenie taśmy elewatora; max.1 ostrzeżenie
 B16 - skoszenie taśmy elewatora; max.2 wyłączenie
 B17 - zasypanie dna elewatora; max.1 ostrzeżenie
 B18 - zasypanie dna elewatora; max.2 wyłączenie

T1 - temperatura na górze elewatora
 T2 - temperatura na dole elewatora
 D1 - wydłużenie taśmy
 PR1 - komunikacja (diagnostyka) CCMS-RECEIVER
 PR2 - komunikacja (diagnostyka) CCMS-TRANSMITER