

Instrukcja montażu ogrodzenia

Wytyczyć przebieg ogrodzenia ,rozmierzyć rozstaw słupków ogrodzeniowych co 254cm oraz odwiercić lub wykopać otwory pod fundamenty słupów min 30x30 szer. x 80 cm głębokie

Zabetonować (beton B-20) słupy ogrodzenia tak aby wystawały 225cm ponad beton w rozstawie co 254 cm w świetle słupów . Po związaniu betonu zamontować uchwyty podmurówki (wkrętami samowiercącymi) oraz wsunąć w uchwyty płytę podmurówki.

Zasypać podmurówkę na min 10cm(tak aby wystawała max 15 cm nad grunt) oraz zniwelować grunt po wykopach pod słupki , sprawdzić pion oraz liniowość słupków.

Wykonać otwory montażowe (fi- 10 mm) w górnej części słupa (szablonem jest stopa odkosu) służące do przykręcenia dwustronnych odkosów drutu kolczastego , następnie owe odkosy przykręcić śrubą zamkową zwracając uwagę aby nakrętki znajdowały się od strony strzeżonej lotniska . Śrubę zamkową fi 8 mm należy lekko wbić w podstawę odkosu aby zablokować zamek w nawierconych podstawach odkosów a z drugiej strony słupa dokręcić nakrętkę .

Na zamontowanych odkosach napiąć drut kolczasty (po 3 rzędy z każdej strony ogrodzenia) drut umieścić w nacięciach montażowych odkosów . W razie potrzeby dodatkowo zabezpieczyć drut kolczasty drutem wiązałkowym.

Na odkosach z zamontowanym drutem kolczastym należy rozciągnąć przestrzenny zwój drutu ostrzowego Concertina, zwracając uwagę aby zwoje drutu ostrzowego były równomiernie rozłożone na podtrzymującym drucie kolczastym ,paczkę drutu Concertina rozciągnąć na dł od 7 do max 8 m.

Paczki drutu ostrzowego należy połączyć ze sobą tak aby tworzyły ciągły zwój przestrzenny , zwój przestrzenny należy łączyć ocynkowanym drutem wiązałkowym z każdym drutem kolczastym min w 3 punktach na przęsło .

Po zamontowaniu drutu kolczastego i zwoju Concertina przystąpić do montażu paneli ogrodzeniowych , panele zamontować do słupa na 4 obejmach ,zachowując ok 1 cm przerwę od podmurówki ogrodzenia. Obejmy skręcić śrubami zamkowymi tak aby nakrętki znajdowały się od strony strzeżonej lotniska.

Po zamontowaniu paneli ogrodzeniowych należy połączyć je z podmurówką , wywiercić w podmurówce otwory fi 5 mm bezpośrednio przy dolnym drucie panela i stosując kotwę chemiczną wkleić haki tak aby obejmowały dolny, poziomy drut panela ogrodzeniowego .Po związaniu kotwy należy dogiąć haki aby nie było możliwości odgięcia panela. Zastosować min 3 haki na przęsło.