


KRATA ZABEZPIELAJĄCA

1:10



Kratę zabezpieczającą wykonać z kątowników stalowych 20x20x3 i zamocować mocować do ściany kotwami do betonu M8x140mm + podkładki - 4 szt.
 Blachy "1" przyspawać do ramy z kątowników.

SZCZEGÓŁ ELEMENTU "1" I "2"

1:1

