



KROK WIE DO WYMIANY
LUB WZMOCNIENIA

KK 25	KR 56
KK 60	KR 59
KK 75	KR 90
KK 100	KR 97
KK 180	KR 227
KK 220	KR 244
KK 282	

OZNACZENIA

KR - KROK WIE PROSTA
KN - KROK WIE NARODZNA
KK - KROK WIE KOSZOWA
X - STWIERDZONE MIEJSCA
PRZECIEKOW DACHU