

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

SMA62-1 Ścierka z mikrowłókna

1. NUMER ARTYKUŁU - IGEFA

155034 czerwona, 155036 żółta, 155037 zielona, 155038 niebieska

2. KLASYFIKAOA PRODUKTU:

- Tkana ściereczka z mikrowłókien

3. SKŁAD

80% poliester

20% poliamid

4. DANE TECHNICZNE

	Typowa wartość	Jednostka
Gramatura	280	g/m2
Grubość	2,4	mm
Wchłanianie wody przez suchą ściereczkę	610	%
Wymiary	40x40	cm



5. WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- mikrowłókna o grubości 0,1-0,3 dtex mają bardzo dobre właściwości czyszczące, usuwają nawet tłuste rodzaje zabrudzeń
- Wytrzymałość na cykle prania - minimum 200 cykli w profesjonalnej pralni

6. Zalecenia odnośnie prania:

- Optymalne warunki: 60°C należy unikać wysokiego stężenia produktów o odczynie zasadowym i wybielaczy (nie należy stosować wybielacza chlorowego), należy prać z podobnymi kolorami
- maksymalna temperatura prania: 95°C

7. Zastosowanie:

- Do czyszczenia na sucho, wilgotno i mokro
- Zalecenie odnośnie powierzchni delikatnych: prosimy słucać wpierw cząstki stałe zabrudzeń (np. piasek, pył mineralny) z powierzchni przed ich czyszczeniem, aby nie uszkodzić powierzchni

8. PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I UTYLIZACJA

Produkty powinny być przechowywane na oryginalnych opakowaniach, w suchym miejscu. Produkt nie podlega przepisom transportowym dla niebezpiecznych substancji i środków chemicznych. Utylizacja powinna być do kosza na segregowane odpady. Prosimy stosować się do lokalnie obowiązujących przepisów.

9. CERTYFIKATY JAKOŚCI / ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI

Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z odpowiednimi standardami obowiązującymi w Systemie Jakości producenta. .

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane w oparciu o najlepszą wiedzę bez żadnych gwarancji i mogą być zmienione bez uprzedzenia. Użytkownik końcowy musi zdecydować, czy produkt nadaje się do konkretnych aplikacji i warunków stosowania. W szczególności sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ewentualnego ryzyka dla osób, wiążącego się z konkretnym sposobem użytkowaniem produktu.

SMA62-1 Microfasertuch 40x40cm



Zalecenia prania

1. WSAD DO PRALKI

- 18 ściereczek na 1 kg pojemności pralki (ok. 80% dopuszczalnego wsadu do pralki)
- Nie pierz ściereczek razem z innymi produktami.

2. PRANIE WSTĘPNE

- Zawsze pierz wstępnie w zimnej lub letniej wodzie (maks. 40°C) bez stosowania detergentu.
- Stosuj większą ilość wody.

3. DOZOWANIE

- Postępuj zgodnie z instrukcjami dozowania od producenta detergentu.
- Rozpocznij od najmniejszej zalecanej dawki detergentu.
- Jeżeli stosujesz detergent w płynie, automatyczny system dozowania zapewni dokładne dozowanie.

4. TEMPERATURA

- Większość nowoczesnych detergentów do prania czyści bez potrzeby stosowania wysokiej temperatury prania.
- Często pranie w temperaturze 60°C wystarcza, aby dobrze uprać produkt. Stosowanie niższej temperatury przedłuży żywotność produktu.
- Maksymalna temperatura prania wynosi 95°C

5. DETERGENT DO PRANIA

- Stosuj detergent do tkanin kolorowych lub detergent o odczynie zasadowym
- Wartość pH roztworu stosowanego do prania powinna mieć umiarkowany odczyn zasadowy (maks. 10,5).

6. WYBIELANIE/ DEZYNFEKCJA

- Wybielacz powinien być stosowany tylko jeżeli potrzebne jest pranie dezynfekujące.
- Stosuj wybielacz tlenowy razem z aktywatorami W temperaturze między 40°C a 70°C (dezynfekcja chemiczno-termiczna).
- Nie stosuj wybielacza chlorowego.

7. ZMIĘK CZACZ

- Nie stosuj zmiękczacza do tkanin. Zmiękczacze do tkanin zmniejszają chłonność ściereczki.

8. SUSZENIE

- Stosuj suszenie jedynie w niskich temperaturach (temperatura wydechu maks. 50°C).
- Nie przesuszaj ściereczki.

Data: 2023/06/28



80 % Poliester

20 % Poliamid

KOD ARTYKUŁU:

- 155034 CZERWONA
- 155036 ŻÓŁTA
- 155037 ZIELONA
- 155038 NIEBIESKA

Henry Kruse sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3

55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 8941022653

KRS: 0000122980

REGON: 930754160

Oddziały

Bielany Wrocławskie +48 71 33 45 200

Marki k/Warszawy +48 22 594 06 00

Skawina k/Krakowa +48 12 61 76 200

Sklep internetowy

Telefon: + 48 71 33 45 207

Adres e-mail: sklep@kruse.pl

Formularz kontaktowy