




# WZMOCNIENIE ŚCIAN narożnych

1:10

przekrój poziomy



Widok ściany



Uwaga: kątownik osadzić na zaprawie cement 1:2 po zgrzutowaniu muru pod nim i pod podkładką tak, aby jedno ramię licowało się ze ścianą a drugie wystawało 5 mm nad mur ściany prostopadlej. Płaskowniki pionowe osadzić na zaprawie cementowej licując je z powierzchnią muru

Rys. K2