


3.0 Układy sterowania.

3.1 Sterownik.

Dostęp do sterownika odbywa się przez odkręcenie zewnętrznej osłony znaku.



Opis elementów:

1 – bezpiecznik

2 – regulacja funkcji ściemniania

3 – przełącznik wyboru kanału transmisji

W celu zmiany kanału transmisji należy w sterownikach ustawić przełączniki w jednakowej pozycji.

