

1. Profilę podłużne rozpatrywać łącznie z projektem zagospodarowania terenu
2. Przyjęto zwyczajowe zagiębenie istniejącej infrastruktury podziemnej: 1 m przed i za miejscem przewidzianej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego wykop wykonać ręcznie.
3. 50 cm nad wodociągłem ułożyć taśmę ostrzegawczą niedłaska o szerokości min 20 cm z drutem sygnalizacyjnym, z napisem "WODA".
4. Pod zasuwami ułożyć płyty betonowe prefabrykowane.
5. Teren wokół skrzynek ulicznych utwardzić płytami betonowymi prefabrykowanymi.

