



Pętla P9		
P9/1		Podczyt kłap KP22-25
P9/2		Podczyt kłap KP26-29
P9/3		Podczyt kłap KP30-33
P9/4		Podczyt kłap KP34-37
P9/5		Podczyt kłap KP38-41
P9/6		Podczyt kłap KP42-44, KP37.1
P9/7		Sterowanie kłap KP22-44, KP37.1
P9/8		Podczyt bramy CB3, CB4 Podczyt bramy garażowej 1 i 2
P9/9		Sterowanie bramy CB3, CB4 Sterowanie bramy garażowej 1 i 2
P9/10		Signalizatory S-1/10-S-1/13
P9/11		Podczyt zasilacza ZSP-1/2
P9/12		Signalizatory S-1/5-S-1/7
P9/13		Signalizatory S-1/8-S-1/9
P9/14		Podczyt kłap KP14-16
P9/15		Podczyt kłap KP20-21
P9/16		Sterowanie kłap KP14-16, KP20-21
P9/17		Podczyt bramy CB1 i CB2
P9/18		Sterowanie bramy CB1 i CB2
P9/19		Podczyt kłap KP1-4
P9/20		Podczyt kłap KP5-8
P9/21		Podczyt kłap KP9-12
P9/22		Podczyt kłap KP13, KP17-19
P9/23		Sterowanie kłap KP1-13, KP17-19
P9/24		Podczyt i Sterowanie szafy RWS/RWS
P9/25		Podczyt zestawu hydroforowego Odłączenie KD1
P9/26		Signalizatory S-1/1-S-1/4
P9/27		Podczyt zasilacza ZSP-1/1

Pętla P10		
P10/1		Podczyt kłap KP61-64
P10/2		Podczyt kłap KP65-68
P10/3		Sterowanie kłap KP61-68
P10/4		Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWC.1, DWC.2, DWC.3, DWC.4
P10/5		Rezerwa
P10/6		Signalizatory kławkowe S-C1-S-C5
P10/7		Podczyt kłap KP69-72
P10/8		Podczyt kłap KP73-76
P10/9		Podczyt kłap KP77-79
P10/10		Sterowanie kłap KP69-79 Odłączenie KD3-KD4
P10/11		Signalizatory S-0/12-S-0/18
P10/12		Signalizatory kławkowe S-B1-S-B4
P10/13		Podczyt zasilacza ZSP-0/1; Podczyt zasilacza ZSP-B Podczyt zasilacza ZSP-C
P10/14		Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWB.1 i DWB.2, DWB.3, DWB.4
P10/15		Rezerwa
P10/16		Podczyt kłap KP51-54
P10/17		Podczyt kłap KP55-58
P10/18		Podczyt kłap KP59-60
P10/19		Sterowanie kłap KP51-60
P10/20		Signalizatory S-0/8-S-0/11
P10/21		Podczyt zasilacza ZSP-A
P10/22		Podczyt kłap KP44-47
P10/23		Podczyt kłap KP48-50
P10/24		Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWA.1, DWA.2, DWA.3, DWA.4
P10/25		Sterowanie kłap KP44-47, KP50; Odłączenie KD2
P10/26		Signalizatory S-0/1-S-0/7
P10/27		Signalizatory kławkowe S-A1-S-A4
P10/28		

Pętla P11		
P11/1		Podczyt kłap KP93-96
P11/2		Podczyt kłap KP97-99
P11/3		Sterowanie kłap KP93-99
P11/4		Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWC.5, DWC.6, DWC.7, DWC.8
P11/5		Signalizatory S-1/11-S-1/17
P11/6		Podczyt zasilacza ZSP+1/1
P11/7		Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWB.9 i DWB.10, DWB.11, DWB.12
P11/8		Podczyt kłap KP90
P11/9		Sterowanie kłap KP96-90; Odłączenie KD7, KD8
P11/10		Signalizatory S-1/6-S-1/10
P11/11		Podczyt kłap KP80-83
P11/12		Podczyt kłap KP84-85; KP91-92
P11/13		Sterowanie kłap KP80-85; KP91-92; Odłączenie KD5, KD6
P11/14		Signalizatory S-1/1-S-1/5, S-1/5.1
P11/15		Podczyt zasilacza ZSP+1/2

Pętla P12		
P12/1		Podczyt kłap KP108-111
P12/2		Podczyt kłap KP112-113
P12/3		Sterowanie kłap KP108-103
P12/4		Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWC.9 i DWB.10, DWB.11, DWB.12
P12/5		Signalizatory S-2/12-S-2/16
P12/6		Podczyt zasilacza ZSP+2/1
P12/7		Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWB.9 i DWB.10, DWB.11, DWB.12
P12/8		Podczyt kłap KP114-115
P12/9		Sterowanie kłap KP114-115
P12/10		Signalizatory S-2/17-S-2/18
P12/11		Podczyt kłap KP116-117
P12/12		Sterowanie kłap KP116-117
P12/13		Signalizatory S-2/10-S-2/11
P12/14		Signalizatory S-2/7-S-2/9
P12/15		Podczyt kłap KP104-106
P12/16		Sterowanie kłap KP104-106
P12/17		Podczyt kłap KP107
P12/18		Sterowanie kłap KP100-103; KP107
P12/19		Signalizatory S-2/1-S-2/6
P12/20		Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWA.9, DWA.10, DWA.11, DWA.12
P12/21		Podczyt zasilacza ZSP+2/2

Pętla P13		
P13/1		Podczyt kłap KP152-155
P13/2		Podczyt kłap KP156-159
P13/3		Sterowanie kłap KP152-159
P13/4		Sterowanie windy 1 i 2
P13/5		Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWC.13, DWC.14, DWC.15, DWC.16

Pętla P13 c.d.		
P13/5		Podłączenie do pętli CKD3
P13/6		Sterowanie i podczyt CKD2
P13/7		Signalizatory S-3/10-S-3/19
P13/8		Podczyt zasilacza ZSP+3/1
P13/9		Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWB.13 i DWB.14, DWB.15, DWB.16
P13/10		Rezerwa
P13/11		Podczyt kłap KP148-151
P13/12		Podczyt kłap KP142-143
P13/13		Sterowanie kłap KP142-143, KP148-151
P13/14		Signalizatory S-3/6.1, S-3/6.2, S-3/6-9
P13/15		Podczyt kłap KP131; KP137-139
P13/16		Podczyt kłap KP144-147
P13/17		Sterowanie kłap KP131; KP137-141; KP144-147
P13/18		Sterowanie i podczyt CKD1
P13/19		Signalizatory S-3/4-S-3/5
P13/20		Sterowanie trzymaczami drzwiowymi DWA.13, DWA.14, DWA.15, DWA.16
P13/21		Podczyt zasilacza ZSP+3/2
P13/22		Sterowanie windy 3 i 4
P13/23		Podczyt kłap KP118-121
P13/24		Podczyt kłap KP122-125
P13/25		Podczyt kłap KP126-129
P13/26		Podczyt kłap KP130; KP132-134
P13/27		Podczyt kłap KP135-136
P13/28		Sterowanie kłap KP118-130; KP132-136
P13/29		Podczyt szaf RWS, RWS, RWS
P13/30		Podczyt szaf RWS, RWS, RWS
P13/31		Podczyt szaf N/14-N/14-W, TCH

Pętla P13 c.d.		
P13/32		Sterowanie szaf RWS, RWS, RWS
P13/33		Sterowanie szaf RWS, RWS, RWS
P13/34		Sterowanie szaf N/14-N/14-W, TCH
P13/35		Signalizatory S-3/1-S-3/3

LEGENDA:

- Sygnalizator akustyczny SA-K6

- EKS-4001 - moduł, posiadający 1 przekaznik do sterowania urządzeniami oraz 2 wejścia monitorujące.

- EWS-4001 - moduł, posiadający 8 przekazników do sterowania urządzeniami.

- CWK-4001 - moduł, posiadający 8 wejść monitorujących

- zasilacz systemów ppoż prod. MERAMEX ZSP135-DR-7A-3

UWAGI:

- zasilanie kłap odcinających pozostaje - bez zmian
- pętle sterujące systemem SSP - HTKSHekw PH90 1x2x1 (należy układać za pomocą uchwytyń atestowanych np. UDF)
- linia sygnalizatorów akustycznych - HTKSH PH90 1x2x1,8 (należy układać za pomocą uchwytyń atestowanych np. UDF)
- zasilanie elementów wykonawczych - NHXH FE180 PH90/E90 2x2,5 (należy układać za pomocą uchwytyń atestowanych np. UDF)
- sterowanie kłap p.poz odcinającymi - YnTKSY 1x2x1 (wg opisu technicznego)
- \* Sygnalizatory montować na puszkach PIP
- \* Pozostałe warunki techniczne wykonania instalacji zgodnie z opisem technicznym.

Numer	Obciążenie I (A)	Przeznaczenie
ZSP-1/1	0,46	Zasilanie sygnalizatorów akustycznych S-1/1-S-1/7
ZSP-1/2	0,39	Zasilanie sygnalizatorów akustycznych S-1/8-S-1/13
ZSP-A	2,64	Zasilanie sygnalizatorów akustycznych S-A1-S-A5; Trzymacze drzwiowe DWA.1-DWA.16; Zasilanie sygnalizatorów akustycznych S-0/1-S-0/11
ZSP-B	1,86	Zasilanie sygnalizatorów akustycznych S-B1-S-B4; Trzymacze drzwiowe DWB.1-DWB.16;
ZSP-C	1,13	Zasilanie sygnalizatorów akustycznych S-C1-S-C5; Trzymacze drzwiowe DWC.1-DWC.8
ZSP-0/1	0,46	Zasilanie sygnalizatorów akustycznych S-0/12-S-0/18;
ZSP+1/1	0,46	Zasilanie sygnalizatorów akustycznych S-1/11-S-1/17
ZSP+1/2	0,72	Zasilanie sygnalizatorów akustycznych S-1/1-S-1/10, S-1/5.1;
ZSP+2/1	0,46	Zasilanie sygnalizatorów akustycznych S-2/12-S-1/18
ZSP+2/2	0,72	Zasilanie sygnalizatorów akustycznych S-2/1-S-2/11
ZSP+3/1	0,65	Zasilanie sygnalizatorów akustycznych S-3/10-S-3/19
ZSP+3/2	0,65	Zasilanie sygnalizatorów akustycznych S-3/1-S-3/9, S-3/6.1