



1. Instalację hydrantową wykonać z rur PE 100 SDR 11 - przewód ułożony w ziemi oraz z rur stalowych ocynkowanych (złaczonych przez spawniowanie - przewód prowadzony po wierzchu) (zgodnie z PN-11 P112).
2. Po wykonaniu robót szczelności wykonać izolację zgodnie z opisem technicznym, ponadto przewód powędrowy po wierzchu oraz przewód prowadzony po ściepie fundamentowej należy zabezpieczyć kablem grzewczym.

LEGENDA:

- Przewód wody hydrantowej prowadzony w ziemi

- Pion wody hydrantowej

[illegible]