

# **INSTRUKCJA BHP I PPOŻ. DLA KIEROWCÓW POJAZDÓW DOSTARCZAJĄCYCH ODPADY ZIELONE I BIODEGRADOWALNE DO BIOKOMPOSTOWNI ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW W POZNANIU SP. Z O.O.**

## **I. Biokompostownia**

1. Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych, w której dostarczane odpady o charakterze biodegradowalnym przetwarzane są na energię elektryczną, ciepłą oraz kompost organiczny.
2. Procesy fermentacji i kompostowania odbywają się w zamkniętych, szczelnych komorach zlokalizowanych w hali zakładu.
3. Instalacja wyposażona jest w moduł oczyszczania powietrza zasysanego z wnętrza obiektu.
4. W końcowym etapie pracy Instalacji surowy kompost podlega dojrzewaniu, magazynowaniu i konfekcjonowaniu pod wiatą.

## **II. Zasady poruszania się po terenie Biokompostowni**

1. Każdy pojazd dostarczający odpady do Biokompostowni poddawany jest obowiązkowemu ważeniu przy wjeździe i wyjeździe; kierowca pojazdu ma obowiązek stosowania się do sygnalizacji świetlnej i wskazówek operatora wagi.
2. Podczas ważenia zabronione jest wysiadanie z pojazdu zarówno kierowcę jak jego załogę.
3. Na terenie Biokompostowni obowiązują przepisy ruchu drogowego, ruch prawostronny. Maksymalna prędkość na tym terenie wynosi 20 km/h.
4. Wstępne sprawdzanie jakości odpadów pod względem zgodności z danymi deklarowanymi przez usługobiorcę (kierowcę pojazdu) następuje na wadze wjazdowej.
5. Po dokonaniu wstępnej oceny odpadów, kierowca udaje się w kierunku miejsca rozładunku. W miejscu rozładunku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu i stosowania się do zaleceń pracownika obsługi Biokompostowni.
6. Ostateczna kontrola jakości dostarczonych odpadów przeprowadzana jest przez pracownika Biokompostowni w miejscu rozładunku.
7. Kierowca pojazdu rozładowuje dostarczone odpady w miejscach wskazanych przez pracownika Biokompostowni.
8. Kierujący pojazdem, wykonując manewr cofania, natychmiast zatrzymuje pojazd, jeśli z pola widzenia straci pracownika, który pomaga mu przy wykonywaniu takiego manewru, a także w sytuacji gdy w polu widzenia zobaczy osobę postronną.
9. W przypadku zatoru spowodowanego prowadzeniem rozładunku pojazdów, które przyjechały wcześniej lub prowadzeniem prac technicznych zabroniony jest wjazd w miejsce rozładunku.

10. Pierwszeństwo rozładunku przed innymi pojazdami mają samochody Spółki.
11. Pracownicy nie powinni przebywać pod uniesionymi mechanicznie elementami pojazdów, takimi jak wywrotki, odwłoki śmieciarek bezpyłowych, kabiny bez ich dodatkowego zabezpieczenia mechanicznego przed ich opadnięciem.
12. Kierowca pojazdu, jak i osoby dostarczające odpady w trakcie przebywania na terenie Biokompostowni winni bezwzględnie podporządkować się zaleceniom pracownika Spółki.
13. Ruch pojazdów oraz wszelkie prace muszą odbywać się z zachowaniem przepisów i zasad BHP i ppoż. Na terenie Biokompostowni obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.
14. Przebywanie w rejonie pracy maszyn, jak również przebywanie na terenie Biokompostowni osób postronnych jest surowo zabronione.
15. W przypadku zagrożenia pożarowego należy postąpić zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a w razie konieczności wezwać Straż Pożarną.
16. Pojazd, którym dostarczono odpady po ich rozładunku powinien niezwłocznie udać się na wagę i opuścić teren Spółki.
17. Każdy pojazd do transportu odpadów powinien być wyposażony w:
  - 1) apteczkę pierwszej pomocy,
  - 2) pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu,
  - 3) pojemnik zapewniający dostęp do czystej wody,
  - 4) podręczny sprzęt gaśniczy, w którym ilość i rodzaj środka gaśniczego jest odpowiednia do ilości i rodzaju transportowanych odpadów.
18. Zaleca się, aby pojazdy transportujące odpady były wyposażone w urządzenie sygnalizujące zbliżanie się pojazdu do przeszkody podczas cofania.
19. W pojazdach powinny być stosowane rozwiązania techniczne lub organizacyjne umożliwiające uruchomienie mechanizmu unoszącego pojemniki, komorę ładunkową lub inne elementy wyposażenia technicznego do przeładunku odpadów przy jednoczesnym zabezpieczeniu pojazdu przed niepowołanym uruchomieniem lub dostaniem się do kabiny osoby nieupoważnionej. Uruchamianie mechanizmów przeładunkowych może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osób upoważnionych.
20. Zabronione jest przebywanie osób postronnych w pojeździe służącym do transportu odpadów.
21. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Biokompostowni zobowiązane są do posiadania i stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej (kasku, ochrony oczu, kamizelki odblaskowej).