

## **REGULAMIN BIOKOMPOSTOWNI ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SP. Z O.O .**

### **I. Postanowienia ogólne**

- 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem) mowa jest o:
  1. BDO – rozumie się przez to Bazę Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.
  2. Biokompostowni – rozumie się przez to instalację do odzysku odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem procesów kompostownia i/lub fermentacji, zlokalizowaną w Poznaniu przy ul. Meteorytowej 3.
  3. KPO – rozumie się przez to Kartę Przekazania Odpadów.
  4. KPOK – rozumie się przez to Kartę Przekazania Odpadów Komunalnych.
  5. Mieście Poznań – rozumie się przez to Gminę Miasto Poznań.
  6. Spółce – rozumie się przez to Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 19, której założycielem i jedynym wspólnikiem jest Miasto Poznań.
  7. Terenie Spółki – rozumie się przez to obszar obejmujący Biokompostownię.
  8. Usługobiorcy – rozumie się przez to podmioty dostarczające selektywnie zbierane odpady zielone i odpady biodegradowalne, uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami do odbierania i/lub transportu odpadów.
- 2) Biokompostownia czynna jest :
  - w dni robocze w godzinach 7:00 – 20:00
  - w soboty w godzinach 7:00 – 14:00
  - w dni ustawowo wolne od pracy Biokompostownia jest zamknięta.
- 3) Do Biokompostowni przyjmowane są odpady, o kodach wymienionych w aktualnym pozwoleniu zintegrowanym dotyczącym Biokompostowni.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

## II. Procedura przyjęcia odpadów do Biokompostowni

- 1) Spółka uprawniona jest do odmowy przyjęcia odpadów, jeśli nie spełniają one kryteriów jakościowych określonych w Regulaminie lub Biokompostownia nie posiada wolnych wydajności przetwarzania wynikających z pozwolenia zintegrowanego.
- 2) Spółka przyjmuje dostarczane przez Usługobiorcę odpady na podstawie KPO/KPOK w BDO, wystawionej przez Usługobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 3) Każdy pojazd dostarczający odpady poddawany jest obowiązkowemu ważeniu przy wjeździe i wyjeździe; kierowca pojazdu ma obowiązek stosowania się do sygnalizacji i wskazówek operatora wagi.
- 4) Podczas ważenia zabronione jest wysiadanie z pojazdu zarówno przez kierowcę, jak i załogę.
- 5) Waga brutto pojazdów wjeżdżających z odpadami na Teren Spółki nie może przekraczać 60 Mg, zaś pojazdy nie mogą być dłuższe niż 18 m.
- 6) Na Terenie Spółki obowiązują przepisy kodeksu drogowego, ruch prawostronny. Maksymalna prędkość na Terenie Spółki wynosi 20 km/h.
- 7) Wstępne sprawdzenie odpadów pod względem zgodności z danymi deklarowanymi przez Usługobiorcę w KPO/KPOK następuje na wadze wjazdowej.
- 8) Kontrola jakości dostarczonych odpadów przeprowadzana jest przez pracownika Spółki (pracownika obsługi Biokompostowni) w miejscu rozładunku.
- 9) Usługobiorca zobowiązany jest zatrzymać się przy szlabanie wjazdowym na Teren Spółki, a także w punkcie wjazdu do hali technologicznej - strefy przyjęcia. Na Biokompostowni obowiązuje całkowity zakaz wjazdu do strefy rozładunku bez wcześniejszej zgody pracownika przyjęcia.
- 10) Na placu manewrowym przed halą przyjęć obowiązuje nakaz pozostania załogi pojazdu w kabinie. Wyjątek stanowi możliwość ściągnięcia plandeki/siatki zabezpieczającej odpady. Rozsypane w trakcie ww. czynności odpady należy posprzątać. Po wykonaniu czynności należy wrócić do kabiny pojazdu.
- 11) Na Terenie Spółki obowiązuje zakaz swobodnego przemieszczania się po strefie przyjęcia.
- 12) Osoby dokonujące rozładunku pojazdów zobowiązane są do bezwzględnego noszenia kamizelek odblaskowych oraz kasków.
- 13) Osoby niebiorące udziału w rozładunku zobowiązane są do pozostania w kabinie pojazdu.
- 14) Usługobiorca we własnym zakresie wyładowuje dostarczone odpady w miejscach wskazanych przez pracownika Spółki.
- 15) W przypadku zatoru spowodowanego prowadzeniem rozładunku pojazdów, które przyjechały wcześniej lub prowadzeniem prac technicznych zabronione jest wymuszanie wjazdu do punktu rozładunku, wbrew wskazaniom pracowników Spółki.
- 16) Usługobiorca, jak i osoby dostarczające odpady w trakcie przebywania na Terenie Spółki winni bezwzględnie podporządkować się zaleceniom pracowników Spółki.

*Nowin*

113

- 17) Wyładunek odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub niezgodnie z zaleceniami pracownika Spółki skutkuje załadunkiem wyładowanych wcześniej odpadów na pojazd Usługobiorcy, na jego koszt i ryzyko.
- 18) W przypadku braku możliwości rozładunku odpadów z powodów technicznych pojazd Usługobiorcy powinien bez zwłoki opuścić halę przyjęć.
- 19) Pracownik Spółki odmawia przyjęcia odpadów w przypadku stwierdzenia:
1. niezgodności przyjmowanych odpadów z odpadami jakie Spółka przyjmuje;
  2. zanieczyszczenia odpadami innymi niż dopuszczone do procesu odzysku (z zastrzeżeniem pkt. 20 poniżej);
- 20) W przypadku dostarczenia odpadów zanieczyszczonych Usługobiorca jest zobowiązany do ich doczyszczania, w przeciwnym razie odpady zostaną wycofane z Biokompostowni na koszt Usługobiorcy. Odpady pochodzące z doczyszczania należy umieścić z powrotem na pojeździe Usługobiorcy.
- 21) Zakazuje się dostarczania do Biokompostowni następujących odpadów:
1. występujących tylko w postaci ciekłej;
  2. przekompostowanych;
  3. zanieczyszczonych innymi odpadami;
  4. powstających w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane;
  5. pochodzących z terenów skażonych biologicznie lub chemicznie;
  6. o kodzie niewymienionym w aktualnym pozwoleniu zintegrowanym dotyczącym Biokompostowni;
  7. rozcieńczonych, zmieszanych ze sobą lub z innymi substancjami, przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do kompostowania-
- 22) Na Biokompostowni założono przyjęcie odpadów poprzez podział na:
- a. odpad o drobnej frakcji (odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty cięte i doniczkowe (bez elementów tworzyw sztucznych i ziemi), trociny i korę drzew, zrębki, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia, pieczywo, grzyby, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj);
  - b. odpad o frakcji zgrubej (gałęzie, choinki, karpina, oczyszczone z ziemi korzenie, odpady które wymagają rozdrobnienia).
- 23) Odpad o drobnej frakcji (tj. trawa, liście, odpady biodegradowalne kuchenne, rozdrobniona trzcina, zrębka drzewna do 5 cm średnicy) i odpad o frakcji zgrubej (gałęzie, choinki, karpina, oczyszczone z ziemi korzenie, odpady które wymagają rozdrobnienia) nie może zostać zmieszany ze sobą. Brak możliwości odbioru zmieszanych ww. frakcji. Przy czym odpady tej samej frakcji mogą być zmieszane ze sobą.


Hamit

10



- 24) Każda z frakcji, o których mowa w pkt 22. powinna być wwożona oddzielnie i rozładowywana w odrębne miejsca w hali przyjęcia, wiacie magazynowej, zgodnie ze wskazaniami pracowników Spółki.
- 25) W przypadku przywiezienia do Biokompostowni odpadów innych niż deklarowane w KPO/KPOK, nieprzyjmowanych przez Spółkę, zmieszanych (patrz pkt 21 i 22) Spółka odmawia ich przyjęcia; załadunek na pojazd Usługobiorcy wyładowanych wcześniej odpadów odbywa się na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
- 26) W przypadku odmowy przyjęcia odpadów wskazane jest sporządzenie protokołu z odmowy przyjęcia odpadów. Protokół winien zawierać w szczególności:
1. nazwę Usługobiorcy;
  2. numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpady;
  3. dane kierowcy;
  4. przyczynę odmowy przyjęcia odpadów;
  5. dokumentację fotograficzną.
- 27) Ruch pojazdów oraz wszelkie prace muszą odbywać się z zachowaniem postanowień Instrukcji BHP i ppoż. dla kierowców pojazdów dostarczających odpady zielone i biodegradowalne do Biokompostowni. Na Terenie Spółki obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.
- 28) Pojazdy dostarczające odpad muszą być sprawne technicznie i posiadać wszystkie przeglądy/odbiory wymagane przepisami prawa.
- 29) Przebywanie w rejonie pracy maszyn, jak również przebywanie na Terenie Spółki osób postronnych jest surowo zabronione.
- 30) W przypadku zagrożenia pożarowego należy postąpić zgodnie z postanowieniami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a w razie konieczności wezwać Straż Pożarną.
- 31) Pojazd Usługobiorcy, którym dostarczono odpady powinien opuścić Teren Spółki niezwłocznie po wyładowaniu odpadów. W czasie przebywania pojazdu na Terenie Spółki, w pojeździe Usługobiorcy nie mogą znajdować się osoby postronne.
- 32) Cały obiekt Biokompostowni podlega monitoringowi wizyjnemu w tym hala przyjęć.

Członek Zarządu  
  
Patrycja Kalowska

Prezes Zarządu  
  
Marek Malyszczuk