


SCHEMAT INSTALACJI TELEFONICZNEJ

Przewody do gniazd prowadzić  
poprzez teletechniczne skrzynki mieszkanowe



Uwagi:

- Wypusty telefoniczne zakończyć gniazdem telefonicznym z podwójnym wyjściem (pionowym i zwykłym)
- Gniazda instalować na wysokości 0.3 m

"DOM-BUD" Suwałki		SPECJALNOŚĆ: INSTAL. - INŻYN. (elektryczna)		
TEMAT:	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania bud. hotelowego z częścią mieszkalną wielorodzinną na bud. mieszkalny wielorodzinny nadziemnej i podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu	STADIUM: PT	NR RYS.: E20	
		SKALA: -		
		RYSUNEK: Schemat instalacji telefonicznej		
ADRES:	Łomża, ul. Wesoła - część dz. Nr 21240/2, dz. nr 21242/9 i 21242/11.			
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	tech. Wiesław Bałuta	SUW-86/90	05.06.2024	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183/ PWOE/08	05.06.2024	