


Detail 6


Uciążliwość zbrojenia w miejscach uszkodzeń fundamentów (w rejonie szybu windy),
 ilość wkładów zależna od ilości zbrojenia danej szerokości łamy.
 Do uciążliwych prętów w strzemionach stosować wkłady poz.36,37,38,39
 Do uciążliwych prętów dolnych skrajnych (poza strzemionami) stosować wkłady poz.36,3,





Detail 3

Uciążliwość zbrojona w miejscach uskoków i nadmiernej (w regionie zmiany poziomu posadowienia). Ilość wkładek zależna od ilości zbrojenia danej szerokości ławy. Do uciążlenia prętów w strzemiączku stosować wkładki poz.24.25,26,27


Do uciążlenia prętów dolnych skrajnych (poza strzemiączkami) stosować wkładki poz.24.25,26,27


$$\overline{K-K}$$

Zwrócić uwagę na zmiany rzędnych przy szybkim


$$\underline{B-B}$$
$$\overline{A-A}$$

$$\underline{A-A}$$



33	57
----	----



32	57	#16	1.91	108.87	<u>750</u>	410	A-11N
33	57	#16	2.17	123.69	<u>750</u>	670	A-11N
34	45	#16	1.91	85.95	<u>750</u>	670	A-11N
35	45	#16	1.63	73.35	<u>750</u>	410	A-11N
36	44	#16	2.06	90.64	<u>750</u>	560	A-11N
37	44	#16	2.32	102.08	<u>750</u>	820	A-11N
38	36	#16	2.06	74.16	<u>750</u>	820	A-11N
39	36	#16	1.78	64.08	<u>750</u>	509	A-11N
40	32	#16	1.95	82.4	<u>750</u>	300	A-11N
41	188	#8	1.56	293.38	<u>750</u>	340	A-11N
42	96	#12	1.74	167.04	<u>750</u>	1740	A-11N
43	16	#16	6.70	107.20	<u>750</u>	6700	A-11N
44	16	#16	7.70	123.20	<u>750</u>	6700	A-11N
45	5	#16	2.17	10.85	<u>750</u>	970	A-11N
46	5	#16	1.90	9.50	<u>750</u>	400	A-11N
50	18	#16	12.0	216.0	<u>750</u>	nbs	A-11N


[illegible]Detail A

detal dozbojenia naroży
raw fundamentowych budynku

E1-E1Detail D7


Slup S1 40x40cm x2szt.


Stup S1A 40x40cm x2szt.



Detal B

tal do zubożenia poszerzeń
w fundamentowych budynku
rdzeniami

[illegible]


BURO MIJNENK
 3011 PS Rotterdam
 Tel: 010-438 00 00
 Fax: 010-438 00 01
 E-mail: info@buro-mijnenk.nl
 Website: www.buro-mijnenk.nl

001
 K
 002
 00
 PW