

# RZUT PARTERU

Obwody prowadzić podtynkowo w bruzdach kątowych w ścianach pełnych.  
Używać przewodów płaskich o  $U_n=750V$  i przekroju żyły  $2,5mm^2$ .  
Stosować osprzęt podtynkowy IP20 oraz uszczelniony IP44 montowany podtynkowo – puszkę rozdzielczą z szybkozłączkami.  
W obłokcie zabudować obwody wyrównawcze zgodnie z wymogami przepisów.  
Przewody logiczne doprowadzić do szafy krosowej budynku.

