

UWAGA! ZMIANY W RYSUNKACH
WYKONAWCZYCH WYNIKŁE
ZE ZMIANY WINDY PO WYKONANIU PB
NALEŻY DOPASOWAĆ NA BUDOWIE.
WINDĘ SAMONOŚNĄ MONTOWAĆ
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
MOCOWANIE POŚREDNIE WYKONAĆ
W ŚCIANIE NOŚNEJ.