

FABRIC WALL ESM System - akustyczny system ścian napinanych przeznaczone są wyłącznie do wnętrz. Przed rozpoczęciem montażu, pomieszczenie powinno zostać ogrzane do temperatury powyżej 18°C i dokładnie osuszone (wilgotność od 25 do 60%; maksymalna wilgotność konstrukcji nośnej 15%). FABRIC WALL ESM System nie powinny być stosowane w pomieszczeniach gdzie panują warunki odmienne

Nieprawidłowe warunki eksploatacyjne np. raptowne, częste zmiany temperatury, a co za tym idzie również wilgotności, niesie to za sobą uszkodzenie elementów drewnianych, w formie pęknięć, lub miejscowych odspojień. W pomieszczeniach w których znajdują się zamontowane produkty wykonane z drewna lub materiałów drewnopochodnych powinny być utrzymywane stabilne warunki pod względem wilgotności i temperatury

Bieżącą konserwację systemu akustycznych ścian napinanych FABRIC WALL ESM System można przeprowadzać suchą szmatką lub odkurzaczem wyposażonym w miękką szczotkową końcówkę do czyszczenia mebli. W przypadku plam, zabrudzoną powierzchnię należy wytrzeć mocno wyciśniętą, wilgotną szmatką i osuszyć (woda powinna być letnia). W przypadku plam tłustych można zastosować rozcieńczony łagodny detergent lub w ostateczności benzynę ekstrakcyjną. Do plam po owocach, piwie, winie lub kawie, stosuje się łagodne detergenty rozpuszczone w letniej wodzie. Plamy z krwi usuwa się zimną wodą.

W przypadku trwałego uszkodzenia elementu konieczna jest jego wymiana. W tym celu należy powiadomić autoryzowaną przez producenta ekipę montażową.

Uwaga: do czyszczenia i konserwacji nie wolno używać środków żrących lub ściernych.

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Czajkowski