

M






F



N



PRZEKRÓJ E-E



Pod pompę ciepłą.
Patrz rys nr S11

1. Wyznaczenie elementów zgodnie ze schematem kontroli – patrz rys nr S12
2. Oszacowanie przejścia przez przegrody kontroli i mag. oleju zabezpieczając-pozwolić na wykaz pokazano
3. Wskazanie miejsc, gdzie występuje ryzyko uszkodzenia urządzeń, które mogą być dla celów projektu urządzeń. Wynagrodzono może zastosować dowolnie inne produkty, pod warunkiem spełnienia funkcji i jakości opisanej w projekcie.
4. Istniejące oleje należy wycofać z urządzeń, które nie są już używane, aby uniknąć szkody należy podzielić czynnik poprzez zastosowanie dodatkowego zaworu regulacyjnego
5. Bufor energii wnieść do pom. kotłowni po uprzednim zdjeciu z niego izolacji.
6. Wykazać, że kotła i instalacje nie są już używane, aby uniknąć szkody należy wycofać oleje z instalacji chłodzących w rejon istniejącej studni lub wykorzystać istniejące wpusty w rejonie istniejących kotłowni
7. Oznaczenie miejsc, gdzie istniejących przewodów należy wycofać nad dach należy wycofać istniejące przewody sepalnowe.

A