



MONTAŻ PRZY PASIE NADRYNNOWYM



MONTAŻ PRZY MURACH I KOMINACH



1. Roztwór bitumiczny
2. Istniejąca papa
3. Styropapa grub. 20 cm
4. Papa termozgrzewalna 2x
5. Krawędziak impregnowany
6. Pas nadrynnowy
7. Rynna (obróbka blacharska)
8. Łącznik mechaniczny (teleskopowy)
9. Istniejąca betonowa konstrukcja dachu
10. Trójkąt styropianowy oklejony papą
11. Listwa mocująca

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA POKRYCIA DACHU:

1. Oczyszczyć i usunąć nierówności z istniejącego pokrycia papowego.
2. Nanieść warstwę roztworu bitumicznego.
3. Ułożyć płyty styropapy i przymocować je łącznikami teleskopowymi.
4. Zgrzać papę podkładową.
5. Zgrzać papę nawierzchniową.

SZCZEGÓŁY MONTAŻU STYROPAPY

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "MIASTOPROJEKT - DELTA" 45-355 Opole ul. 1 Maja 30 a			
obiekt:	WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY		
inwestor:	GMINA MIKOŁÓW - MIKOŁÓW UL RYNEK 16		
temat:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU		
adres:	MIKOŁÓW UL BANDURSKIEGO 8		
projektant:	mgr inż arch. Jan Gajda	podpis:	
branża:	upr. nr 19/73/Op	skala:	
budowlana		data:	11.2019
		nr rys.	7A